

TABIQUE DE PANELES DE YESO (carpintería de madera)

Se colocan los perfiles horizontales (canales) fijados al suelo, techo y dintel de la puerta, previo replanteo. Después se introducen los perfiles metálicos verticales (montantes) en los canales inferior y superior, aplomándolos.

Los perfiles son de chapa plegada de acero galvanizado.

El cerco de la puerta se fija a los montantes mediante elementos auxiliares de chapa atornillados.

Los paneles de yeso que forman uno de los paramentos, se atornillan a la estructura auxiliar mediante tornillos autoperforantes.

Se colocan los tubos y las cajas de mecanismos de la instalación eléctrica para, posteriormente, colocar el relleno de paneles de fibra de vidrio como aislante termoacústico.

Se atornillan los paneles del paramento que restaba por poner y se ha pintado el tabique.

Finalmente se ha clavado el tapajuntas al cerco de la puerta y el rodapié al tabique.