

## REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

### AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR EN FACHADAS

En la base del soporte se ha colocado con tacos y tornillos un perfil de aluminio para apoyo de las placas de poliestireno expandido de densidad 15 Kg/m<sup>3</sup>, que actúa como aislamiento térmico y que se pegan al soporte con adhesivo de cemento y resina acrílica, fijándolas definitivamente mediante espigas de polipropileno en las esquinas y centro de las placas.

Transcurridas 24 horas desde su colocación, se fija en toda la superficie, una malla de fibra de vidrio entre dos capas del mismo adhesivo anterior.

El acabado se inicia con una primera capa de imprimación pigmentada. Después se aplica el revestimiento continuo decorativo, a base de copolímeros acrílicos estirénicos, con inclusión de aditivos, pigmentos y cargas, mediante llana consiguiendo la textura deseada.